

BEXA
MODEL: IDEAL NEW, ULTRA 2.0, ULTRA ECO 2.0, IDEAL2020

PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE. SPREMITE IH ZA KASNIJU UPOTREBU!

UPOZORENJE!

Nikada ne ostavljajte dijete u kolicima samo bez nadzora.
Prije nego što upotrijebite kolica provjerite da li su svi mehanizmi pričvršćeni.
Uvijek provjerite sigurnosni sistem.
Dijete uvijek vežite sigurnosnim pojasom.
Teške stvari na ručki kolica mogu utjecati na stabilnost kolica, što može biti opasno.
Ne upotrebljavajte dodatne madrace u kolicima.
Nemojte dodavati madrace deblje od 30mm.
Kada dijete počne samostalno sjediti upotrijebite pojas.
Kolica ne upotrebljavajte za rolanje, koturanje i trčanje.
Ne dozvolite djetetu da se samo igra s kolicima.
Novorođenče neka se vozi u ležećem položaju.
Kada vadite dijete iz kolica kočnice moraju biti blokirane.
Autosjedalica na okviru nije primjerena za spavanje.
Ako dijete želi spavati, namjestite ga u košaru ili krevet.

OPREZNOST!

Prije upotrebe kolica pažljivo pročitajte upute. Spremite ih za kasniju upotrebu.

- Nepridržavanjem uputa ugrožavate djetetovu sigurnost.
- Kolica su namijenjena djeci od 0-36 mjeseci i težine do 15 kg.
- Maksimalna težina djeteta je 15 kg.
- Kolica su namijenjena samo za prijevoz djeteta.
- Kolica sa djetetom nikada ne ostavljajte na nagnutoj površini, čak i ako su kočnice blokirane.
- Kolica ne upotrebljavajte ako je koji od elemenata oštećen.
- Prije upotrebe uvijek provjerite jesu li svi elementi neoštećeni i na svom mjestu. U slučaju da nisu, kolica ne upotrebljavajte.
- Kada rastavljate ili sastavljate kolica provjerite je li dijete na sigurnoj udaljenosti.
- Prilikom vožnje se uvjerite da gibljivi elementi ne dotiču nijedan dio djetetovog tijela.
- Kada se zaustavite uvijek upotrijebite kočnicu.
- Teške stvari na ručki kolica mogu utjecati na stabilnost kolica, što može biti opasno.
- Upotrebljavajte samo originalne dijelove kolica tj. dijelove koje je preporučio proizvođač.
- Kod guranja kolica kroz prepreke uvijek najprije podignite prednju stranu kolica.
- Ne vozite kolica po stepenicama.
- Kolica uvijek postavite izvan djetetovog dosega.
- Sportski dio kolica nije primjeren za djecu mlađu od 6 mjeseci.
- Košara je namijenjena djeci koja još ne sjede samostalno i koja se ne dižu na ruke i koljena. Maksimalna težina je 9 kg.

SISTEM SKLAPANJA I RASKLAPANJA KOLICA

Sklopljeni dio kolica (1) postavite na ravnu površinu i potegnite ručku prema gore dok se ne začuje glasni klik (2, 3)

POZOR! Provjerite mehanizam za zaključavanje koji predstavlja sigurnost kod sklapanja kolica. Kod sklapanja okvira pritisnite crvenu tipku na desnoj strani (4), istovremeno potegnite bočne kuke za sklapanje i potisnite ručku prema dolje. (5)

POZOR! Prije sklapanja okvira izvadite autosjedalicu/košaru. Na taj način ćete lakše sklopiti kolica.

PRILAGOĐAVANJE RUČKE ZA GURANJE (6)

Visinu ručke za guranje možete prilagođavati glede na visinu osobe koja ga upotrebljava. Istovremeno pritisnite bočne gumbe i dignite ili spustite ručku na željenu visinu (6).

MONTAŽA I DEMONTAŽA STRAŽNJIH KOTAČA (7)

Kod montaže kotača na okvir kolica pritisnite gumb na donjoj stražnjoj polugi (pokraj nožne kočnice) i istovremeno namjestite kotač na metalnu polugu (slika 7).

Pozor! Prije nego što upotrijebite kolica provjerite jesu li kotači pravilno, sigurno i uspješno namješteni!

KOTAČI NA NAPUHAVANJE ILI KOTAČI OD PJENE (GELA)

Na raspolaganju je model kolica s kotačima na napuhavanje ili s kotačima od pjene (gela).

Vrijednost tlaka u kotačima na napuhavanje smije biti najviše od 0,6 do 0,8 bara.

SISTEM UBLAŽAVANJA UDARACA I VIBRACIJA (8)

Na donjoj strani poluge na okviru kolica nalazi se sistem ublažavanja udaraca i vibracija.

Sistem podesite tako da potegnute gumbe na bočnim stranama i podesite sistem ublažavanja udaraca i vibracija (tvrdo ako ručku zategnete, mekano ako ručku „spustite“).

MONTAŽA PREDNJIH KOTAČA (9,10)

Prednji kotači se mogu fiksirati. Ako ne želite da se kotači okreću za 360°C, zavrtite gumb na kotaču. Na taj ga način blokirate.

KOČNICA (11)

Na okviru se nalazi nožna kočnica koja blokira zadnja dva kotača. Stanite na kočnicu i na taj način blokirajte kotače.

MONTAŽA KOŠARE (12,13,14)

Košara je zbog transporta rastavljena, zato ju je prije upotrebe potrebno sastaviti. U proreze (šupljine) ispod madraca zataknite metalne žice (slika 12,13,14).

NAMJEŠTANJE KOŠARE NA OKVIR KOLICA (15,16,17)

Proreze na košari namjestite u proreze na okviru kolica. Košara se automatski zaskoči („klik“).

Demontaža košare – kako skinuti košaru s okvira – Istovremeno pritisnite na bočne gumbe (obično su crvene boje). Pomognite si s ručkom na krovu košare i skinite košaru.

Pozor! Prije nego što upotrijebite kolica provjerite je li okvir pravilno sastavljen!

Ne sklapajte kolica s košarom na okviru!

KROV – KUPOLA (18,19,20,21)

Košara je opremljena s krovom koji ima mogućnost podešavanja. Krov ima ručku za prenošenje.

Ako je krov u potpuno vertikalnoj poziciji, prozor na krovu možete otvoriti za prozračivanje.

Na krovu se nalazi patentni zatvarač koji omogućuje prozračivanje košare.

POKRIVAČ ZA NOGE (22,23,24,25)

U košari se nalazi pokrivač za noge koji u potpunosti prijanja uz košaru. Sportska sjedalica ima svoj pokrivač za noge. Za namještanje i pričvršćivanje pritisnite metalne gumbe.

NAMJEŠTANJE SPORTSKE SJEDALICE NA OKVIR KOLICA (23,24,25)

Proreze na bočnim stranama sportskog dijela namjestite u proreze na okviru kolica.

Automatski se zaskoči („klik“).

Demontaža sportske sjedalice – kako skinuti sportsku sjedalicu s okvira – Istovremeno pritisnite tipke (obično su crvene boje) na bočnim stranama i skinite sportsku sjedalicu s okvira.

Pozor! Prije nego što upotrijebite kolica provjerite je li okvir pravilno sastavljen!

Ne sklapajte kolica sa sportskim dijelom na okviru!

KROV – KUPOLA SPORTSKE SJEDALICE (26,27,28,29)

Krov je podesiv u više željenih pozicija. Kupolu – krov možemo skinuti pomoću patentnog zatvarača.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA LEĐA NA SPORTSKOJ SJEDALICI (30)

Naslon za leđa na sportskoj sjedalici podesite tako da povučete ručku na zadnjoj strani sportske sjedalice.

Pozor! Ako dijete sjedi naslonjeno na naslon, podešavanje može biti opasno.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA NOGE

Naslon za noge se može podesiti do željene pozicije. Pritisnite gumbe na bočnim stranama i podesite do željene pozicije.

NASLON ZA RUKE

Sjedalica je opremljena naslonom za ruke. Na bočnim stranama se nalaze prorezi (32). Za skidanje naslona pritisnite gumbe (na bočnim stranama) i izvadite naslon (33).

POZOR! Kada je dijete u sjedalici uvijek upotrebljavajte naslon zajedno sa sigurnosnim pojasevima.

SIGURNOSNI POJASEVI

Sportska sjedalica je opremljena pojasevima od točaka. Dijete udobno namjestite u sjedalicu, potisnite kopče u kućište brave (34) i zategnite pojaseve. Da bi otkopčali pojaseve pritisnite gumb na kućištu i izvucite kopče.

POKRIVAČ

Sjedalica je opremljena pokrivačem za noge. Za namještanje pokrivača pričvrstite gumbe na krov sjedalice (35).

NAVLAKA ZA KIŠU

Kolica su opremljena navlakom za kišu: univerzalna navlaka za košaru (36) i za sjedalicu (37). Na oba proizvoda se nalazi zračni otvor iznad glave djeteta.

KOŠARA ZA STVARI

Kolica su opremljena košarom za stvari (38). Košaru namjestite tako da zakopčate patentni zatvarač (39).

POZOR! Maksimalno opterećenje košare za stvari je 3 kg.

TORBA

Kolica su opremljena praktičnom torbom. Torba se može objesiti na kuke koje se nalaze na ručki kolica (40).

POZOR! Maksimalno opterećenje je 1.5 kg.

NAMJEŠTANJE AUTOSJEDALICE

Na okvir kolica se može namjestiti autosjedalica za djecu težine 0-10 kg. Da bi namjestili autosjedalicu na okvir morate najprije namjestiti adaptere. Namjestite ih na držače (na svakoj strani) (41,42). Automatsko se zaključa.

POZOR! Kad namjestite adaptere provjerite jesu li pravilno namješteni (obje strane moraju biti zaključane) (42). Zatim namjestite autosjedalicu. Tipke za otpuštanje moraju biti pravilno namještene na adaptere i zaključane.

POZOR! ! Kad namjestite adaptere provjerite jesu li pravilno namješteni (obje strane moraju biti zaključane). Sjedalica je opremljena krovom kojeg namjestite pritiskom na gumb (43,44).

Ručka je podesiva. Pozicija ručke se podešava sa crvenim gumbima koji se nalaze na svakoj strani sjedalice. Istovremeno pritisnite gumb i pomaknite ručku gore ili dolje (46). Da bi skinuli autosjedalicu s okvira pažljivo povucite ručke na svakoj strani (47). Adaptere odstranite pritiskom na crveni gumb na sredini (48).

POZOR! Sjedalicu nikada ne rastavljajte zajedno s adapterima (50).

ČIŠĆENJE I UZDRŽAVANJE

Proizvod uzdržavajte po propisanim zahtjevima.

Ne skidajte tapecirane dijelove s kolica.

Jastuke u kolicima čistite mekom krpom ili spužvom i blagim sredstvima za pranje.

Provjeravajte stanje kotača i očistite ih od zemlje te pijeska.

Ako se kolica smoče, osušite ga. Metalne dijelove obrišite suhom krpom.

Prevelika ispostavljenost suncu može prouzročiti promjenu u boji materijala i tekstila.

Kontakt sa slanom vodom može prouzročiti vidne promjene na kolicima.

Proizvođač:

BEXA

www.bexa.eu

Ul. Kocha 4

42-242 Redziny

POLAND

Tel +48 664 949 600

Fax +48 605 950 900

kontakt@bexa.eu

biuro@bexa.eu

MADE IN EUROPE

Uvoznik:

ARVAJ d.o.o.

Ruđera Boškovića 9

40315 Mursko Središće

www.trgovina-junior.hr